



CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ (Switch2 / Switch用)

取扱説明書

作成日：2026年4月6日

セット内容

- 本製品には以下の物が入っています。
使用前にご確認ください。
- ・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ×1
 - ・取扱説明書（本書）×1
 - ・サポートカード×1

対応機種

- Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機ELモデル) / レトロフリーク / パソコン (Windows 11)
- ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
 - ※今後ファームウェアアップデートにより、対応機種が変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

各部の名称

※Switch2用Cボタンおよびヘッドホンマイク端子は搭載していません。

- Lボタン
 - Rボタン
 - プレイヤーランプ 1~4
(Switch 2 / Switch接続時)
モードランプ 1~4
(レトロフリークおよびパソコン接続時)
※ランプは左から1・2・3・4です。
 - TURBO ボタン
 - Lスティック / Lスティックボタン
 - ボタン
 - + ボタン
 - キャプチャーボタン
 - HOME ボタン
- ※本製品でSwitch2 / Switch本体の
スリープ / スリープ解除はできません。
- A / B / X / Y ボタン
 - 方向ボタン
 - Rスティック / Rスティックボタン
 - ZR ボタン
 - ZL ボタン



接続方法

■Switch 2 / Switch で使用する

- ※コントローラーを接続する前に、本体のメニュー画面から[設定]→[コントローラーとセンサー]を選択し、「Proコントローラーの有線通信」をONにしてください。
- ※Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch / Nintendo Switch (有機ELモデル)にTVモード以外で接続する際や、Nintendo Switch Liteに接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクタなどが必要となります。
- ①本体のメニュー画面から[コントローラー]→[持ちかた / 順番を変える]を選択します。
- ②Switch 2 ドック / Switch ドックのUSB端子に本製品を接続し、L + R ボタンを押します。
- ③画面にUSBコントローラーが追加されたら使用可能です。

■レトロフリークで使用する

- ①レトロフリーク本体を接続した「11機種対応カートリッジアダプター」のUSB端子、またはレトロフリーク本体のUSB端子に本製品を接続します。
- ②モードランプ2・3(中央2つ)が点灯したら使用可能になります。
もし1・2(左側2つ)が点灯している場合は、HOME ボタンを約6秒間長押しして、モードランプ2・3が点灯するよう切り替えてください。
- ※HOME ボタン、キャプチャーボタンは使用できません。

■パソコン (Windows 11) で使用する

- パソコンのUSB端子に本製品を接続してください。使用可能になるとモードランプが点灯します。
- ※接続する機器によっては、モードランプ1~4が点滅したまま点灯に変わらないことがあります。その場合、本製品は非対応となります。

レトロゲーム互換機『レトロフリーク』の詳しい情報はこちらをご覧ください。
<https://www.cybergadget.co.jp/retrofreak/>

接続形式と入力モードの切り替え方法

パソコン接続中にHOME ボタンを約6秒間長押しすると、モードランプの点灯位置が変わり、接続形式 (XInput / DirectInput) が切り替わります。また、DirectInput 選択時にHOME ボタンを押すと、入力モード (デジタルモード / シミュレーションモード) を切り替えることができます。

接続形式別モードランプ点灯位置とデバイス名

接続形式	ランプ	デバイス名
XInput	1,2 点灯	Xbox 360 Controller for Windows
DirectInput (デジタルモード)	1,3 点灯	RETRO STYLE GAMEPAD 4B
DirectInput (シミュレーションモード)	2,3 点灯	RETRO STYLE GAMEPAD 4B

パソコン接続時 ボタン対応表


★HOME ボタンを押すとゲームバーが表示されます。

	Lスティック	Rスティック	方向ボタン	A	B	X	Y	L	ZL	R	ZR	LSB	RSB	HOME	-	+
XInput	X軸 / Y軸	X回転 / Y回転	ハットスイッチ	1	2	3	4	5	Z軸+	6	Z軸-	9	10	★	7	8
DirectInput (デジタルモード)	ハットスイッチ	Z軸 / Z回転	X軸 / Y軸	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10
DirectInput (シミュレーションモード)	X軸 / Y軸	Z軸 / Z回転	ハットスイッチ	2	3	1	4	5	7	6	8	11	12	13	9	10

- ※キャプチャーボタンは使用できません。
- ※プレイするゲームやプラットフォームなどにより、コントローラー設定画面で表示されるボタンの名称が異なる場合があります。

連射機能の設定方法

TURBO ボタンを押しながら連射にしたいボタンを押すたびに、連射状態が下記のように切り替わります。



- ※連射ホールドとは、設定したボタンを押さない状態でも連射状態が保持される機能です。
- ※連射ホールド中に連射状態のボタンを押すと連射のON/OFFを切り替えることができます。

本製品は各プラットフォームのファームウェアアップデートなどにより、仕様が変更になる可能性があります。状況に応じてコントローラーの更新ツールが公開される場合もございますので、最新情報は弊社ホームページをご確認ください。

CYBER・レトロスタイルゲームパッド4B 有線タイプ (Switch2 / Switch用)

<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859037009/>

