

CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター

取扱説明書

CY-NSBTM-BK

各部の名称

オーディオトランスミッター本体



- ① ベアリングボタン
- ② USB Type-C端子（オス）
- ③ USB Type-C端子（メス）



- ④ USB A端子（オス）
- ⑤ USB Type-C端子（メス）

使用方法

■ Switch の携帯モードで使用する

- (1) オーディオトランスミッター本体を Switch 本体の Type-C ポートに接続します。
- (2) Switch 本体の電源を入れます（本製品の Bluetooth ランプが青く点滅します）。
- (3) 再生機器側を操作し、ペアリング状態にします。
- (4) 本製品のペアリングボタンを長押しします（Bluetooth ランプの点滅が速くなります）。
- (5) 本製品と再生機器がペアリングし、Bluetooth ランプが青く点灯します。

■ Switch の TV モードで使用する（ドックに接続する）

- (1) オーディオトランスミッター本体を USB ケーブルに接続します。
- (2) USB ケーブルを Switch ドックの USB ポートに接続します（本製品の Bluetooth ランプが青く点滅します）。
- (3) 再生機器側を操作し、ペアリング状態にします。
- (4) 本製品のペアリングボタンを長押しします（Bluetooth ランプの点滅が速くなります）。
- (5) 本製品と再生機器がペアリングし、Bluetooth ランプが青く点灯します。

■ PS4 で使用する

- (1) オーディオトランスミッター本体を USB ケーブルに接続します。
- (2) USB ケーブルを PS4 本体の USB ポートに接続します（本製品の Bluetooth ランプが青く点滅します）。
- (3) 再生機器側を操作し、ペアリング状態にします。
- (4) 本製品のペアリングボタンを長押しします（Bluetooth ランプの点滅が速くなります）。
- (5) 本製品と再生機器がペアリングし、Bluetooth ランプが青く点灯します。

* ペアリングをリセットする場合はボタンを約 7 秒間長押ししてください。

2台同時接続について

本製品は以下の条件で Bluetooth 対応機器の2台同時接続に対応しています。
A 同時接続する機器が同一モデルである。

B 同一モデルでない場合は、同時に接続する2台が同種の機器

（例：イヤホン＆イヤホン、スピーカー＆スピーカー）かつ、同コーデック（aptX もしくは aptX LL）である。

■ 接続方法

- (1) 1台目の再生機器を本製品とペアリングします。
- (2) 同時接続したい2台目の再生機器側を操作し、ペアリング状態にします。
- (3) 本製品のペアリングボタンを Bluetooth ランプが青く点滅するまで長押し（約 2 秒）します。※ 長押しを続けると1台目の接続が解除されますのでご注意ください。
- (4) 2台目の再生機器が本製品とペアリングし、Bluetooth ランプが赤に点灯します。

故障かなと思ったら

以下のようないふてんが起きた場合は改善方法をお試しください。

■ 音声が途切れる、音声が正常に流れない

- ・ゲーム機本体や再生機器の音量を確認してください。
- ・本製品と再生機器が正しく接続されているか確認してください。USB ケーブル使用時は、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- ・ゲーム機本体や再生機器のバッテリーが十分に充電されているか確認してください。
- ・本製品と再生機器が見通し距離（15m 以内）の範囲内にあるか確認してください。
- ・本製品と再生機器の間で障害物がある場合は取り除いてください。
- ・ゲーム機本体や再生機器の電源を入れなおして再度接続してください。

■ 雑音が入る

- ・音量や再生機器側の音質設定を調整してください。
- ・本製品の周囲に電子機器がある場合は本製品から離してください。
- ・USB ケーブル使用時は、ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- 複数の Bluetooth 機器とペアリングした後、正常に接続できない
- ・ゲーム機本体や再生機器のバッテリーが十分に充電されているか確認してください。
- ・本製品の周囲に Bluetooth 機器が複数ある場合は、使用したい機器以外の Bluetooth 機能を OFF にしてください。
- ・ゲーム機本体や再生機器の電源を入れ直し、再度ペアリングを行ってください。

症状が改善されない場合や、上記以外の症状が起こる場合は、弊社ユーザーサポートまでお問い合わせください。

サイバーガジェットユーザーサポート <https://www.cybergadget.co.jp/support/>

セット内容

- | | |
|----------------------------|---------------|
| ・ Bluetoothオーディオトランスミッター×1 | ・ 取扱説明書（本書）×1 |
| ・ USBケーブル×1 | ・ サポートカード×1 |

製品仕様

Bluetooth : V4.2

レ ン ジ : 約15m（使用環境によって異なります）

対応コーデック : SBC, aptX, aptX LL

ケーブル長 : 約15cm

入 力 電 压 : 5V/9V/12V/15V

入 力 電 流 : 最大3.1A

出 力 電 压 : 5V/9V/12V/15V

出 力 電 流 : 最大3A

周波数帯域 : 2,402GHz - 2,480GHz

対応機種

Nintendo Switch、PS4、その他 USB Type-C 対応機器（全ての USB Type-C 対応機器に対応するものではありません）

△ 使用上のご注意

無線機器が禁止されている場所（病院・公共機関など）では絶対に使用しないでください／本製品の分解・加工は絶対に行わないでください／シンナー・ベンジン・アルコールなど可燃性の液体・溶剤を使用すると、変質や変色を起こす可能性がありますので使用しないでください／端子部分に異物を入れたり、手で直接接触しないでください／本製品に強い衝撃を与えないでください／直射日光のある場所や高温の場所、冷暖房機器の近くで保管・使用しないでください／濡れた手で使用したり水に濡らしたりしないでください／ベットや小さなお子様の手の届く場所には保管しないでください／異常な発熱や音、異常などを感じた場合はすぐに使用をやめ、弊社サポートセンターまでご連絡ください／本製品使用時、万が一、ゲーム機本体や関連機器にキズ、破損等の問題が発生しても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめご了承ください／仕様および外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。