

News Release

CYBER Gadget

2022年1月19日
株式会社サイバーガジェット

携帯スタイルとコントローラースタイルの
2つのスタイルで使える
伸縮可能なコントローラーの改訂版が新発売



株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）は、Nintendo Switch／Nintendo Switch（有機ELモデル用）アクセサリーの新製品として、『CYBER・ダブルスタイルコントローラー（SWITCH／SWITCH 有機EL用）』を2022年1月20日（木）に発売いたします。

本製品は、伸縮可能で2スタイルで使える、無線＆有線接続両対応のSWITCH／SWITCH（有機ELモデル）用ゲームコントローラーで、2021年5月に発売された『CYBER・ダブルスタイルコントローラー（SWITCH用）』をより使いやすく調整した改訂版です。Switch本体を挟んで固定すれば携帯モード、縮めれば通常のコントローラーとしてTVモードやテーブルモードで使用可能。背面には、4つの拡張ボタンを配置しています。さらに、難しいコマンドもボタン1つで発動できるマクロ機能や、連射機能、ジャイロ＆加速度センサーを搭載し、さまざまなゲームを存分に楽しむことができます。

次頁にて仕様等の詳細をまとめておりますので、あわせてご覧いただければ幸いです。

【お問い合わせ先】 サイバーガジェット ユーザーサポート：support@cybergadget.co.jp
(24時間メール受付、順次返信)

本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
サイバーガジェットホームページ <https://www.cybergadget.co.jp/>



《ブラック》

CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH/SWITCH 有機EL用)

- カラー：ブラック
- 対応機種:Nintendo Switch/Nintendo Switch (有機ELモデル)/Nintendo Switch Lite/レトロフリーク/パソコン(対応OS: Windows8/10/11)

※Switch Lite本体に装着できません(収縮状態でご使用ください)。
 ※Switch/Switch (有機ELモデル) 本体にTVモード以外で有線接続する際や、Switch Lite本体に有線接続する際は、別途USB A to Type-C変換コネクター等が必要です。
 ※レトロフリークおよびパソコンでは有線接続のみ使用できます。
 ※一部のタイトルや機器では正常に使用できない場合があります。
 ※今後ファームウェアのアップデートにより、対応機種でも使用できなくなる場合があります。

- セット内容:コントローラー×1、USB充電ケーブル(USB A to USB Type-C、1m)×1
- サイズ：[収縮時] 約149mm×113mm×53mm
[伸長時] 約279mm×113mm×53mm
- 重量：約 170g
- 価格：オープンプライス(参考価格 ¥5,478(税込) ¥4,980(本体))
- 発売日：2022年1月20日(木)
- 製品ページ：<https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859032356/>
- 通販ページ：<https://cybergadget.shop-pro.jp/?pid=166145061>

【主な特長】

- ・ジャイロ&加速度センサーを搭載した、無線＆有線接続両対応のSwitch/Switch (有機ELモデル) 用ゲームコントローラー
- ・従来品よりもZL/ZRボタンをクリックに押せるように調整し、アナログステッパーの高さも2.5mm短くなり、素早い操作が可能。さらに、ABXYボタンの押し心地を改良し、有機ELモデル本体に合うようにスピーカーの穴を追加
- ・Switch/Switch (有機ELモデル) 本体を挟んで装着すれば携帯モード、縮めれば通常のコントローラーとしてTVモードやテーブルモードで使用可能
- ・背面には4つの拡張ボタンを配置
- ・難しいコマンドをボタン1つで発動できるマクロ機能や、連射(秒間約20連射)機能を搭載
- ・背面拡張ボタンに前面ボタンの機能を割り当てる「拡張ボタン割り当て機能」や、前面の2つのボタンの機能を入れ替えることができる「前面ボタン割り当て交換機能」も搭載
- ・パソコン(Windows 8/10/11)や弊社製品『レトロフリーク』などにも対応

※本製品を装着したSwitch/Switch (有機ELモデル) 本体をドックに接続することはできません。
 ※本製品は以下の機能は搭載していません。
 • HD振動 • NFC • モーションIRカメラ • お知らせランプ



参考製品画像

〈製品イメージ〉



表



裏

〈装着イメージ〉



Switch本体を中央に挟んで
固定します。



背面には拡張ボタンを4つ搭載。