

PS5本体における弊社既存製品対応状況のお知らせ

製品名		JAN	対応状況
CYBER・アーケードスティック (SWITCH/PS4用)	-	4544859029202	△※1
CYBER・ワイヤードコントローラーライト (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859030017	△※1
	ブルー	4544859030024	
	レッド	4544859030031	
CYBER・ワイヤードコントローラーミニ (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859031045	△※1
	ブルー	4544859031052	
	レッド	4544859031069	
CYBER・コントローラーマクロアダプター (PS4用)	-	4544859030925	△※2
CYBER・マウス&キーボード変換アダプター (SWITCH/PS4用)	-	4544859030178	△※2
CYBER・コンパクトUSBキーボード (PS4用)	-	4544859027550	○
CYBER・ワイヤレスミニキーボード (PS4用)	-	4544859027444	○
CYBER・マイク付きヘッドホンアタッチメント (PS4用)	-	4544859029271	△※3
CYBER・FPSエイムサポート (PS4用)	-	4544859029219	○
CYBER・FPSエイムサポート&アシストスティックセット (PS4用)	-	4544859029189	○
CYBER・アナログスティックカバー ねこにゃん (PS4用)	黒	4544859019524	○
	白	4544859022685	
	黒×グレー	4544859028472	
	茶×ピンク	4544859028489	
CYBER・コントローラー充電USB ACアダプター ミニ (PS4用)	-	4544859018305	△※4
CYBER・Premium HDMIケーブル 4K (PS4用)	0.8m	4544859028779	△※5
	1.5m	4544859028786	
	3m	4544859028793	
CYBER・巻き取りHDMIケーブル (SWITCH用)	-	4544859026652	△※5
CYBER・HDMIロングケーブル ウルトラスリム (SWITCH用) 5m	-	4544859026584	△※5
CYBER・Premium HDMIケーブル High Grade 1.5m (PS4用)	-	4544859024504	△※5
CYBER・Premium HDMIケーブル 1.5m (PS4用)	-	4544859024542	△※5
CYBER・HDMIケーブル[black] (PS4/PS3/SWITCH用) 2m	-	4544859011139	△※5
CYBER・HDMIセレクター 5in1 (PS4/PS3用)	-	4544859023835	△※5
CYBER・レトロデザインHDMIセレクター 3in1	-	4544859028090	△※5
CYBER・レトロデザインHDMIセレクター2 3in1	-	4544859029233	△※5
CYBER・HDMIセレクター 3in1 (PS4/SWITCH用)	-	4544859027956	△※5
CYBER・HDMIセレクター4K 5in1 (PS4/SWITCH用)	-	4544859030154	△※5
CYBER・USBコントローラーマルチタップ (SWITCH用)	-	4544859028564	○
CYBER・USBコントローラー充電フラットケーブル 4m (PS4用)	ブラック	4544859027918	○※6
	ホワイト	4544859027925	
CYBER・マルチUSB充電ケーブル 4m (PS4/3DS用)	-	4544859027024	○※6
CYBER・USB2.0コントローラー充電ケーブル1.2m (PS4用)	ブラック	4544859023811	○※6
	ブルー	4544859017728	
	レッド	4544859017735	
おそ松さん マイクロUSB巻き取りケーブル (PS Vita/PS4用)	レッド (おそ松)	4573133607522	○※6
	ブルー (カラ松)	4573133607539	
	グリーン (チョコロ松)	4573133607546	
	パープル (一松)	4573133607553	
	イエロー (十四松)	4573133607560	
	ピンク (トド松)	4573133607577	
CYBER・microUSB充電ケーブル リバーシブルタイプ (PS4用)	1m	4544859023088	○※6
	3m	4544859023095	
	4m	4544859023101	
CYBER・USB2.0コントローラー充電ケーブル4m (PS4用)	ブラック	4544859017421	○※6
	ブルー	4544859017438	
	レッド	4544859017445	
	ホワイト	4544859019623	
CYBER・マイクロUSBストレートケーブル1.2m (PCH-2000用)	ブラック	4544859018480	○※6
	ホワイト	4544859018411	
	ライムグリーン	4544859018428	
CYBER・マイクロUSBフラットケーブル1.2m (PCH-2000用)	ブルー	4544859018435	○※6
	ブラック	4544859018442	
	ホワイト	4544859018459	
	ライムグリーン	4544859018466	
CYBER・マイクロUSBフラットケーブル1.2m (PCH-2000用)	ブルー	4544859018473	○※6
	ブラック	4544859018480	
CYBER・USB充電フラットケーブル (SWITCH用)	2m	4544859027895	○
	3m	4544859027901	

CYBER・USB充電ストレートケーブル (SWITCH用)	1.2	4544859025273	○
	2m	4544859025921	
	3m	4544859025280	
CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)	-	4544859028687	○
CYBER・microUSB-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)	-	4544859028670	○
8BITDO DPAD USB HUB	-	4544859023507	○
CYBER・LANケーブル (PS4/PS3用)	-	4544859023798	○
CYBER・マイク付きゲーミングイヤホン	ブラック	4544859030932	○
	ブルー	4544859030949	
	レッド	4544859030956	
CYBER・ボイスチェンジャーマイク (PS4用)	-	4544859029752	○
CYBER・ハイブリッドイヤホン	グラファイトグレー	4544859028748	○※7
	シャンパンゴールド	4544859028762	
	マリンブルー	4544859028755	
CYBER・マイク付きバックバンドヘッドホン (VR用)	ホワイト×ブルー	4544859028144	○
	ホワイト×レッド	4544859028151	
	ホワイト×グリーン	4544859028168	
CYBER・ネオンカラーイヤホン (SWITCH用)	ブルー&レッド	4544859025877	○
	グリーン&ピンク	4544859026959	
CYBER・ゲーミングヘッドセット ハイグレード (PS4用)	-	4544859026942	○
CYBER・ゲーミングヘッドセット ライト (PS4用)	ブルー	4544859025570	○
	レッド	4544859025587	
	ブラック	4544859026256	
	グリーン	4544859026263	
CYBER・ゲーミングヘッドセット (PS4用)	-	4544859022715	○
CYBER・マイク付きステレオヘッドホン (PS4用)	ブラック	4544859018169	○
	レッド	4544859018183	
CYBER・ヘッドセット変換アダプター (PS4用)	-	4544859027871	○
CYBER・コンパクトマイク (PS4用)	-	4544859028021	○
CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター (SWITCH用)	-	4544859028823	○
CYBER・ヘッドセットアタッチメント (PS4用)	-	4544859027567	×
CYBER・電源ケーブル (PS4用)	1.5m	4544859028694	○
	3m	4544859028663	
CYBER・2.5inch外付けハードディスク ボーナスパック (PS4用)	-	4544859027703	△※1
NEC Wi-Fiルーター Aterm WG1200HS3	-	4549815942748	△※8
CYBER・ゲームソフトラック (PS4用)	-	4544859027772	○

※1 PS4用ゲームで使用できますが、PS5用ゲームでは動作しません。

※2 PS4用ゲームおよびPS4用コントローラー (DUALSHOCK4) で使用できます。PS5用ソフトおよびPS5用コントローラー (DualSense) では使用できません。

※3 DualSenseへの接続には同梱の延長ケーブルが必要です。

※4 DualSenseの充電にはType-Cケーブルが必要です。

※5 HDMI Ver2.1規格には対応していません。

※6 PS4用コントローラー (DUALSHOCK4) で使用できます。PS5用コントローラー (DualSense) では使用できません。

※7 有線接続で使用できます。Bluetoothで接続する際は、別売りの『CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター (SWITCH用)』をご使用ください。

※8 Wi-Fi 6接続には対応していません。