

Switch2本体 バージョン20.1.5における 弊社既存製品対応状況のお知らせ

| 製品名 | | JAN コード | 対応状況 |
|--|-------------|---------------|------|
| CYBER・ゲーミングコントローラー HG 有線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859032806 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859032813 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー HG 有線タイプ | ブラック | 4544859033100 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859033117 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー HG 無線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859032783 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859032790 | |
| | 緋色 | 4544859033223 | |
| | 菫色 | 4544859033230 | |
| | コバルトブルー | 4544859033728 | |
| | カモフラージュグレー | 4544859033797 | |
| | カモフラージュグリーン | 4544859035388 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー ミニ HG 有線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859032844 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859032851 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー ミニ HG 有線タイプ | ブラック | 4544859033124 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859033131 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー ミニ HG 無線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859032820 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859032837 | |
| | 緋色 | 4544859033247 | |
| | 菫色 | 4544859033254 | |
| | コバルトブルー | 4544859033735 | |
| | カモフラージュグレー | 4544859033780 | |
| | カモフラージュグリーン | 4544859035395 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー HG smart 有線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859033872 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859033889 | |
| | ブルー | 4544859033896 | |
| | レッド | 4544859033902 | |
| CYBER・ゲーミングコントローラー HG smart 無線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859033834 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859033841 | |
| | ブルー | 4544859033858 | |
| | レッド | 4544859033865 | |
| | カモフラージュグレー | 4544859035364 | |
| | カモフラージュグリーン | 4544859035371 | |
| CYBER・ジャイロコントローラー 有線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859028359 | ○ |
| | ブルー | 4544859028366 | |
| | レッド | 4544859028373 | |
| | グリーン | 4544859028380 | |
| | ピンク | 4544859028397 | |

| 製品名 | | JAN コード | 対応状況 |
|--|-------------|---------------|--------|
| CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859028304 | ○※2 |
| | ブルー | 4544859028311 | |
| | レッド | 4544859028328 | |
| | グリーン | 4544859028335 | |
| | ピンク | 4544859028342 | |
| | ライトブルー×クリーム | 4544859030512 | |
| | クリーム×ライトブルー | 4544859030529 | |
| | ピンク×ホワイト | 4544859030789 | |
| | ホワイト×ピンク | 4544859030796 | |
| | ライトグリーン×クリー | 4544859030765 | |
| | クリーム×ライトグリー | 4544859030772 | |
| | パープル×イエロー | 4544859032875 | |
| | イエロー×パープル | 4544859032882 | |
| CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859029868 | ○※3 |
| | ブルー | 4544859029875 | |
| | レッド | 4544859029882 | |
| CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859029899 | ○※2 |
| | ブルー | 4544859029905 | |
| | レッド | 4544859029912 | |
| | ピンク×ホワイト | 4544859030307 | |
| | ホワイト×ピンク | 4544859030314 | |
| | ライトグリーン×クリー | 4544859030321 | |
| | クリーム×ライトグリー | 4544859030338 | |
| | ライトブルー×クリーム | 4544859030536 | |
| | クリーム×ライトブルー | 4544859030543 | |
| | パープル×イエロー | 4544859032899 | |
| | イエロー×パープル | 4544859032905 | |
| CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ 2 個セット (SWITCH 用) | ブラック | 4544859029929 | ○※2 |
| | ピンク | 4544859030345 | |
| | ライトグリーン | 4544859030352 | |
| | ライトブルー | 4544859030901 | |
| CYBER・ジャイロコントローラー PRO 無線タイプ (SWITCH 用) | ブルー×ホワイト | 4544859031557 | ○※1 |
| | ホワイト×ブルー | 4544859031564 | |
| | ブルー×ブラック | 4544859031571 | |
| | レッド×ブラック | 4544859031588 | |
| | ブラック | 4544859031595 | |
| CYBER・ジャイロコントローラー PRO リミテッド 無線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859034671 | ○※1 |
| CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH 用) | ブラック | 4544859028939 | ○※3 |
| | ブルー | 4544859028946 | |
| | レッド | 4544859028953 | |
| | イエロー | 4544859028960 | |
| | クリアブラック | 4544859028977 | |
| CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4/ SWITCH 用) | ブラック | 4544859030017 | × |
| | ブルー | 4544859030024 | |
| | レッド | 4544859030031 | |
| CYBER・ワイヤードコントローラー ミニ (PS4/ SWITCH 用) | ブラック | 4544859031045 | ○ |
| | ブルー | 4544859031052 | |
| | レッド | 4544859031069 | |
| CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH 用) | ブラック | 4544859031632 | △※1、※4 |
| | ブルー | 4544859031649 | |
| | ホワイト | 4544859031670 | |
| | レッド | 4544859031687 | |

| 製品名 | | JAN コード | 対応状況 |
|---|-------------------|---------------|---------------|
| CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH／SWITCH 有機 EL 用) | ブラック | 4544859032356 | △※1、※4 |
| | ブルー | 4544859032646 | |
| | レッド | 4544859032653 | |
| | ホワイト | 4544859032660 | |
| CYBER・キーボード付きダブルスタイルコントローラー (SWITCH／SWITCH 有機 EL 用) | ブラック | 4544859032363 | △ ※1、※4、※5 |
| ドラえもん ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH／SWITCH 有機 EL 用) | スター | 4544859032592 | ○ |
| | ひみつ道具 | 4544859032608 | |
| | フルーツ | 4544859032615 | |
| ドラえもん ワイヤレスコントローラー (SWITCH／SWITCH 有機 EL 用) | ベア | 4544859033704 | ○※1 |
| FIFAe ワイヤードコントローラー (SWITCH 用／パソコン用) | ブラック | 4544859033186 | ○※1 |
| | ホワイト | 4544859033193 | |
| CYBER・アーケードスティック (SWITCH／PS4 用) | - | 4544859029202 | ○ |
| アーケードフリーク | - | 4544859035623 | ○ |
| 8BitDo Pro 2 Bluetooth gamepad | Gray Edition | 4544859031724 | × |
| | Black Edition | 4544859031731 | |
| | G Classic Edition | 4544859031748 | |
| CYBER・ゲーミングヘッドセット スタンダード (PS5／SWITCH／PC 用) | ブラック | 4544859034862 | ○ |
| | レッド | 4544859034879 | |
| CYBER・超軽量ゲーミングヘッドセット (PS5／PS4 用) | ブラック | 4544859034787 | ○ |
| | ホワイト | 4544859034794 | |
| CYBER・超軽量ゲーミングヘッドセット (SWITCH 用) | ブルー | 4544859034763 | ○ |
| | レッド | 4544859034770 | |
| FIFAe ゲーミングヘッドセット | ブラック | 4544859033209 | ○ |
| | ホワイト | 4544859033216 | |
| CYBER・ワイヤレスゲーミングイヤホン (PS5／SWITCH／PC 用) | ブラック | 4544859035838 | ○ |
| | ホワイト | 4544859035845 | |
| | ブルー | 4544859035852 | |
| CYBER・ワイヤレスゲーミングヘッドセット (PS5／SWITCH／PC 用) | ブラック | 4544859035906 | ○ |
| | ホワイト | 4544859035913 | |
| | ブルー | 4544859035920 | |
| サンディスク ウルトラ microSDXC™ UHS-I カード | 64GB | 4523052029615 | × |
| | 128GB | 4523052029622 | |
| | 256GB | 4523052029639 | |
| | 512GB | 4523052029646 | |
| CYBER・コントローラー充電ケーブル Type-C to C (PS5 用) | 1.5m | 4544859035074 | ○ |
| | 3m | 4544859035081 | |
| CYBER・2 股 USB 充電ストレートケーブル (SWITCH／SWITCH Lite 用) | ブラック | 4544859031106 | ○ |
| CYBER・USB LAN アダプター (SWITCH 用) | - | 4544859026058 | ○ |
| CYBER・コントローラー充電スタンド (SWITCH Joy-Con 用) | ブラック | 4544859032738 | × |
| | ホワイト | 4544859032745 | |
| CYBER・コントローラー充電スタンド 4 個タイプ (SWITCH Joy-Con 用) | ブラック | 4544859032752 | × |
| | ホワイト | 4544859032769 | |
| CYBER・USB A to Type-C 変換コネクタ付き有線 LAN アダプター | - | 4544859031090 | ○ |
| CYBER・TV 出力変換アダプター (SWITCH 用) | - | 4544859028854 | × |
| CYBER・Ultra High Speed HDMI ケーブル 8K (PS5／SWITCH 用) | 1.5m | 4544859032424 | ○ |
| | 2m | 4544859032431 | |
| | 3m | 4544859032448 | |
| CYBER・Premium HDMI ケーブル 4K (PS4 用) | 0.8m | 4544859028779 | ○ |
| | 1.5m | 4544859028786 | |
| | 3m | 4544859028793 | |
| CYBER・ドック機能付き HDMI 変換ケーブル (SWITCH 用) | ブラック | 4544859035432 | × |

| 製品名 | | JAN コード | 対応状況 |
|---|------|---------------|------|
| CYBER・HDMI セレクター8K 3in1（PS5／SWITCH 用） | シルバー | 4544859035821 | ○ |
| CYBER・レトロデザイン HDMI セレクター 2 3in1 | - | 4544859029233 | ○ |
| CYBER・GC コントローラー変換アダプター（SWITCH 用） | - | 4544859028540 | ○ |
| CYBER・マウス＆キーボード変換アダプター（SWITCH／PS4 用） | - | 4544859030178 | ○ |
| CYBER・Bluetooth オーディオトランスミッター スリム（SWITCH／SWITCH Lite 用） | - | 4544859031137 | × |
| CYBER・横置きスタンド付きクーリングファン（SWITCH ドック用） | - | 4544859031540 | × |
| CYBER・Bluetooth オーディオトランスミッター（SWITCH 用） | - | 4544859028823 | ○ |
| CYBER・スマホオーディオミキサー（SWITCH 用） | - | 4544859031007 | ○ |
| CYBER・USB キーボード（SWITCH 用） | - | 4544859026768 | △※5 |
| CYBER・USB キーボード（SWITCH／SWITCH 有機 EL 用） | - | 4544859032370 | △※5 |
| CYBER・ゲーミングキーボード（PS4／SWITCH 用） | - | 4544859031151 | ○ |
| CYBER・ゲーミングキーボード【メカニカルタイプ】（PS5／SWITCH 用） | - | 4544859034695 | ○ |
| CYBER・ゲーミングキーボード 静音【メカニカルタイプ】（PS5／SWITCH 用） | - | 4544859034701 | ○ |

- ※1 COMMAND ボタンをSwitch 2のCボタンとして使用することはできません。
- ※2 製品の出荷時期によっては、コントローラーのアップデートが必要な場合がございます。以下URLからコントローラーの最新情報を確認できますので、ご参照ください。
【コントローラーの最新情報一覧】<https://www.cybergadget.co.jp/16621/>
- ※3 コントローラーのアップデートが必要です（2025年7月14日公開）。詳しくは上記【コントローラーの最新情報一覧】をご覧ください。
- ※4 ダブルスタイルコントローラーをSwitch2本体に挟んで使用することはできません。通常のコントローラーとして使用可能です。
- ※5 キーボードにSwitch2 Joy-Con2を装着することはできません。通常のキーボードとして使用可能です。

※各製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂ほか各社のライセンス製品ではありません。