

## Nintendo Switch（有機ELモデル）における 弊社既存製品対応状況のお知らせ

製品名	JANコード	対応状況	
CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ（SWITCH用）	ブラック	4544859028304	○※1
	ブルー	4544859028311	
	レッド	4544859028328	
	グリーン	4544859028335	
	ピンク	4544859028342	
	ライトブルー×クリーム	4544859030512	
	クリーム×ライトブルー	4544859030529	
	ピンク×ホワイト	4544859030789	
	ホワイト×ピンク	4544859030796	
	ライトグリーン×クリーム	4544859030765	
	クリーム×ライトグリーン	4544859030772	
CYBER・ジャイロコントローラー 有線タイプ（SWITCH用）	ブラック	4544859028359	○
	ブルー	4544859028366	
	レッド	4544859028373	
	グリーン	4544859028380	
	ピンク	4544859028397	
CYBER・ジャイロコントローラー PRO 無線タイプ（SWITCH用）	ブルー×ホワイト	4544859031557	○
	ホワイト×ブルー	4544859031564	
	ブルー×ブラック	4544859031571	
	レッド×ブラック	4544859031588	
	ブラック	4544859031595	
CYBER・ダブルスタイルコントローラー（SWITCH用）	ブラック	4544859031632	○※2
	ブルー	4544859031649	
	ホワイト	4544859031670	
	レッド	4544859031687	
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ（SWITCH用）	ブラック	4544859029899	○※1
	ブルー	4544859029905	
	レッド	4544859029912	
	ピンク×ホワイト	4544859030307	
	ホワイト×ピンク	4544859030314	
	ライトグリーン×クリーム	4544859030321	
	クリーム×ライトグリーン	4544859030338	
	ライトブルー×クリーム	4544859030536	
	クリーム×ライトブルー	4544859030543	
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ 2個セット（SWITCH用）	ブラック	4544859029929	○※1
	ピンク	4544859030345	
	ライトグリーン	4544859030352	
	ライトブルー	4544859030901	

製品名		JANコード	対応状況
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859029868	○
	ブルー	4544859029875	
	レッド	4544859029882	
CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028939	○
	ブルー	4544859028946	
	レッド	4544859028953	
	イエロー	4544859028960	
	クリアブラック	4544859028977	
CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859030017	○
	ブルー	4544859030024	
	レッド	4544859030031	
CYBER・ワイヤードコントローラー ミニ (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859031045	○
	ブルー	4544859031052	
	レッド	4544859031069	
CYBER・アーケードスティック (SWITCH/PS4用)	-	4544859029202	○※3
8BitDo Pro 2 Bluetooth gamepad	Gray Edition	4544859031724	○
	Black Edition	4544859031731	
	G Classic Edition	4544859031748	
CYBER・USBキーボード (SWITCH用)	-	4544859026768	○
CYBER・ゲーミングキーボード (PS4/SWITCH用)	-	4544859031151	○
CYBER・USB LANアダプター (SWITCH用)	-	4544859026058	○
CYBER・USB A to Type-C変換コネクタ付き有線LANアダプター (SWITCH/SWITCH Lite用)	-	4544859031090	○
CYBER・TV出力変換アダプター (SWITCH用)	-	4544859028854	○
CYBER・LANポート付きドック (SWITCH用)	-	4544859027352	×※4
CYBER・GCコントローラー変換アダプター (SWITCH用)	-	4544859028540	○
8BitDo USB Wireless Adapter	-	4544859028007	○
CYBER・マウス&キーボード変換アダプター (SWITCH/PS4用)	-	4544859030178	○
CYBER・コントローラーマクロアダプター (SWITCH用)	-	4544859030918	○
CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター スリム (SWITCH/SWITCH Lite用)	-	4544859031137	○
CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター (SWITCH用)	-	4544859028823	○
CYBER・スマホオーディオミキサー (SWITCH用)	-	4544859031007	○
CYBER・マイク付きゲーミングイヤホン	ブラック	4544859030932	○
	ブルー	4544859030949	
	レッド	4544859030956	
CYBER・レトロデザインHDMIセレクター2 3in1		4544859029233	○
CYBER・USB ACアダプター ミニ (SWITCH用)	-	4544859025259	○
CYBER・モバイルバッテリー (SWITCH用)	ブラック	4544859031489	○
	ホワイト	4544859031496	
サンディスク ウルトラ microSDHC™ UHS-Iカード	32GB	4523052024245	○
サンディスク ウルトラ microSDXC™ UHS-Iカード	64GB	4523052024252	
	128GB	4523052024269	
	256GB	4523052025419	
CYBER・LANケーブル (SWITCH用)	ブラック	4544859026539	○
	グリーン	4544859026546	
	ピンク	4544859026553	
CYBER・コントローラー充電ケーブル 3m (PS5用)	ブラック	4544859031205	○
	ホワイト	4544859031212	

製品名		JANコード	対応状況
CYBER・ダブルUSB充電ケーブル (PS5用)	ブラック	4544859031526	○
	ホワイト	4544859031533	
CYBER・USB充電ストレートケーブル ライト (SWITCH Lite/SWITCH用)	1.5m	4544859029769	○
	3m	4544859029776	
CYBER・2股USB充電ストレートケーブル (SWITCH/SWITCH Lite用)	-	4544859031106	○
CYBER・マグネット充電ケーブル (SWITCH/PS4用)	1.5m	4544859031120	○
	3m	4544859031168	
CYBER・Premium HDMIケーブル 4K (PS4用)	0.8m	4544859028779	○
	1.5m	4544859028786	
	3m	4544859028793	
CYBER・HDMIケーブル 8K (PS5用) ブラック	1.5m	4544859031182	○
	3m	4544859031199	
CYBER・セミハードケース (SWITCH用)	ブラック	4544859025181	○
	ブルー	4544859025198	
	レッド	4544859025204	
CYBER・セミハードケース スリム (SWITCH用)	ブラック	4544859026218	○
	ブルー	4544859026225	
	レッド	4544859026232	
CYBER・セミハードケース スリム プラス (SWITCH用)	ライトグリーン	4544859030567	○
	ライトブルー	4544859030574	
	ピンク	4544859030581	
CYBER・セミハードケース スーパースリム (SWITCH用)	ブラック	4544859030444	○
	ブルー	4544859030451	
	レッド	4544859030468	
ドラえもん ポーチ 一体型タイプ (SWITCH用)	-	4544859029196	○
CYBER・大容量キャリングケース (SWITCH用)	-	4544859027796	○
CYBER・本体マウントホルダー (SWITCH Proコントローラー用)	-	4544859031175	○※5
CYBER・カーマウントホルダー (SWITCH用)	-	4544859027970	○
CYBER・ドックプロテクトカバー (SWITCH用)	-	4544859030680	×
CYBER・スティックダメージストッパー (SWITCH Joy-Con/SWITCH Lite用)	-	4544859030987	○
CYBER・アナログスティックカバー ねこにゃん プラス (SWITCH Joy-Con/SWITCH Lite用)	パステル	4544859030857	○
CYBER・アナログスティックカバー ねこにゃん (SWITCH Joy-Con用)	黒	4544859026829	○
	白	4544859027604	○
CYBER・FPSエイムサポート (SWITCH Joy-Con用)	-	4544859029264	○
CYBER・アナログスティックカバー High Grade (SWITCH Joy-Con用)	-	4544859026010	○
CYBER・シリコングリップカバー (SWITCH Joy-Con用)	ブルー×レッド	4544859025891	○

※1 ご購入の時期によってはコントローラーのアップデートが必要な場合があります。

※2 有機ELモデル本体に装着した際、電源ボタンが若干押しづらい状態になっています。また、下部スピーカー穴が若干隠れます。

※3 「ボタンの割り当てを変える」機能は使用できません。

※4 テレビに出力される映像が解像度480pでしか出力されません。

※5 固定パーツが音量ボタンに若干かぶるため、押しづらい状態になっています。また、接続する端子の形状によってはイヤホンが使えない場合があります。

※各製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂ほか各社のライセンス製品ではありません。