

**Nintendo Switch バッテリー持続時間が長くなった新モデル (HADシリーズ)  
における弊社商品対応状況のお知らせ**

製品名	JANコード	対応状況	
CYBER・液晶保護フィルム Premium (SWITCH用)	4544859024993	○	
CYBER・液晶保護フィルム[ハードコートタイプ] (SWITCH用)	4544859024986	○	
CYBER・液晶保護フィルム[指紋防止タイプ] (SWITCH用)	4544859025020	○	
CYBER・液晶保護フィルム[ブルーライトカットタイプ] (SWITCH用)	4544859025006	○	
CYBER・液晶保護フィルム[ブルーライトハイカットタイプ] (SWITCH用)	4544859025013	○	
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル (SWITCH用)	4544859025037	○	
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル[ブルーライトカットタイプ] (SWITCH用)	4544859025044	○	
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル[360° プライバシータイプ] (SWITCH用)	4544859025051	○	
CYBER・アクリルカバー [ブルーライトカットタイプ] (SWITCH用)	4544859028038	○	
CYBER・高硬度液晶保護ガラスパネル フレームカラーバージョン (SWITCH用)	ブラック	4544859026287	○
	ブルー	4544859026294	○
	レッド	4544859026300	○
CYBER・セミハードケース (SWITCH用)	ブラック	4544859025181	○
	ブルー	4544859025198	○
	レッド	4544859025204	○
CYBER・セミハードケース セパレート (SWITCH用)	ブラック	4544859025150	○
	ブルー	4544859025167	○
	レッド	4544859025174	○
CYBER・セミハードケース スリム (SWITCH用)	ブラック	4544859026218	○
	ブルー	4544859026225	○
	レッド	4544859026232	○
CYBER・CORDURAセミハードケース (SWITCH用)	ブラック	4544859026355	○
	ブルー	4544859026362	○
	レッド	4544859026379	○
	イエロー	4544859026386	○
CYBER・CORDURAポーチ パーチカルタイプ (SWITCH用)	ブルー	4544859026317	○
	レッド	4544859026324	○
CYBER・CORDURAポーチ ホリゾンタルタイプ (SWITCH用)	ブルー	4544859026331	○
	レッド	4544859026348	○
CYBER・大容量キャリングケース (SWITCH用)	ブラック	4544859027796	○
CYBER・大容量キャリングケース Plus (SWITCH用)	ブラック	4544859028410	○
	レッド×ホワイト	4544859028427	○
ドラえもん ポーチ (SWITCH用)	フェイス	4544859025938	○
CYBER・デラックス収納ケース (SWITCH用)	ブラック	4544859026690	○
ディズニー セミハードケース (SWITCH用)		4546598502015	○
Hello Kitty セミハードケース (SWITCH用)		4546598502039	○
ぐでたま セミハードケース (SWITCH用)		4546598502022	○
CYBER・プロテクトカバー (SWITCH用)	クリア	4544859025129	○
	クリアブラック	4544859025136	○
	クリアラメ	4544859025143	○
CYBER・プロテクトカバー セパレート (SWITCH用)	クリア	4544859025099	○
	クリアブラック	4544859025105	○
	クリアラメ	4544859025112	○
CYBER・プレミアムプロテクトカバー セパレート (SWITCH用)	クリア	4544859027505	○
CYBER・カードケース付きグリップカバー (SWITCH用)	クリア	4544859028557	○
CYBER・シリコンカバー High Grade (SWITCH用)	ブラック	4544859025068	○
	ホワイト	4544859025075	○
CYBER・フリップカバー (SWITCH用)	ブラック	4544859025495	○
	ホワイト	4544859025501	○
	ブルー	4544859025518	○
	レッド	4544859025525	○

製品名		JANコード	対応状況
CYBER・ジョイコンミニグリップ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859025327	○
CYBER・シリコングリップカバー セット (SWITCH Joy-Con用)	グレー	4544859025884	○
	ブルー×レッド	4544859025891	○
	ブルー	4544859026065	○
	パープル	4544859026072	○
	グリーン	4544859026089	○
	オレンジ	4544859026096	○
	ピンク	4544859026102	○
	レッド	4544859027437	○
	CYBER・シリコングリップカバー (SWITCH Joy-Con用)	グレー [L]	4544859025778
グレー [R]		4544859025785	○
ブルー [L]		4544859026119	○
ブルー [R]		4544859026126	○
パープル [L]		4544859026133	○
パープル [R]		4544859026140	○
グリーン [L]		4544859026157	○
グリーン [R]		4544859026164	○
オレンジ [L]		4544859026171	○
オレンジ [R]		4544859026188	○
ピンク [L]		4544859026195	○
ピンク [R]		4544859026201	○
ガチャピン×ムック シリコングリップカバー (SWITCH Joy-Con用)		4544859027994	○
CYBER・ラバーコートグリップ ミニ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859025532	○
CYBER・SL/SRアシストミニグリップ 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028236	○
CYBER・十字ボタン付きミニグリップ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859029110	○
CYBER・スマッシュラケット (SWITCH Joy-Con用)	ホワイト	4544859028014	○
CYBER・ハンドルグリップ (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859026027	○
CYBER・ハンドルグリップ 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859026034	○
CYBER・アナログスティックカバー (SWITCH用)	ブラック	4544859026003	○
CYBER・アナログスティックカバー High Grade (SWITCH用)		4544859026010	○
CYBER・アナログスティックカバー ねこにゃん (SWITCH Joy-Con用)	黒	4544859026829	○
	白	4544859027604	○
	黄×茶	4544859028700	○
	黒×グレー	4544859028434	○
	茶×ピンク	4544859028441	○
CYBER・アナログアシストスティック (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028199	○
CYBER・FPSエイムサポート (SWITCH Joy-Con用)	MIX	4544859029264	○
CYBER・リングホルダー ねこにゃん 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028632	○
CYBER・リングホルダー 2個セット (SWITCH Joy-Con用)	ブラック	4544859028649	○
CYBER・ジャイロコントローラー 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028359	○
	ブルー	4544859028366	○
	レッド	4544859028373	○
	グリーン	4544859028380	○
	ピンク	4544859028397	○
	クリアレッド×クリアホワイト	4544859028403	○
CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028304	○
	ブルー	4544859028311	○
	レッド	4544859028328	○
	グリーン	4544859028335	○
	ピンク	4544859028342	○
CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028939	○
	ブルー	4544859028946	○
	レッド	4544859028953	○
	イエロー	4544859028960	○
	クリアブラック	4544859028977	○
N30 ARCADE STICK		4544859026935	○
FC30 PRO GAME CONTROLLER		4544859022739	○
8BitDo SN30 PRO GAMEPAD		4544859028045	○

製品名		JANコード	対応状況
8BitDo N30 Pro 2 Bluetooth GamePad	M Edition	4544859028588	○
	C Edition	4544859028595	○
8BitDo M30 2.4G Wireless GamePad for MD	ブラック	4544859028885	○
	ホワイト	4544859028922	○
8BitDo M30 Bluetooth Wireless GamePad	ブラック	4544859028878	○
CYBER・アジャスタブル縦置きスタンド (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859026799	○
	ホワイト	4544859026812	○
CYBER・USBハブ付きアジャスタブル縦置きスタンド (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859027987	○
CYBER・LANポート付きドック (SWITCH用)	ブラック	4544859027352	○
CYBER・アルミスタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859027642	○
	シルバー	4544859027659	○
CYBER・カード型スタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859027734	○
	ブラウン	4544859027741	○
CYBER・コンパクトスタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859027017	○
CYBER・ミニ充電スタンド (SWITCH用)	ブラック	4544859028076	○
CYBER・スタンド付きスピーカー (SWITCH用)	ホワイト×ブラック	4544859028106	○
CYBER・カーマウントホルダー (SWITCH用)	ブラック	4544859027970	○
CYBER・コンソールトリガーグリップ (SWITCH用)	ブラック	4544859026676	○
CYBER・コンソールハンディグリップ (SWITCH用)	ブラック	4544859028175	○
CYBER・USBキーボード (SWITCH用)	ブラック	4544859026768	○
CYBER・コンパクトUSBキーボード (PS4用)		4544859027550	○
CYBER・Bluetoothオーディオトランスミッター (SWITCH用)	ブラック	4544859028823	○
CYBER・ドック延長アタッチメント (SWITCH用)	ブラック	4544859027543	○
CYBER・GCコントローラー変換アダプター (SWITCH用)	ブラック	4544859028540	○
CYBER・USBコントローラーマルチタップ (SWITCH用)	ブラック	4544859028564	○
CYBER・microUSB-typeC変換コネクタ (SWITCH用)	ブラック	4544859028670	○
CYBER・USB A-TypeC変換コネクタ (SWITCH用)	ブラック	4544859028687	○
CYBER・ドック用ホコリ防止カバー (SWITCH用)	ブラック	4544859025563	○
CYBER・ポートキャップセット (SWITCH用)	ブラック	4544859026706	○
8BitDo GBros. Wireless Adapter for Switch		4544859028618	○
8BitDo USB Wireless Adapter		4544859028007	○
CYBER・USB ACアダプターミニ (SWITCH用)	1.2m	4544859025259	○
	3m	4544859025266	○
CYBER・USBポート付き カーチャージャー (SWITCH用)	ブラック	4544859026416	○
CYBER・USB充電ストレートケーブル (SWITCH用)	1.2m	4544859025273	○
	2m	4544859025921	○
	3m	4544859025280	○
CYBER・USB巻き取り充電ケーブル (SWITCH用)	ブラック	4544859025297	○
CYBER・USB充電フラットケーブル (SWITCH用)	2m	4544859027895	○
	3m	4544859027901	○
CYBER・HDMIケーブル[black] (PS4/PS3/SWITCH用)	1.5m	4544859010552	○
	2m	4544859011139	○
CYBER・HDMIロングケーブル ウルトラスリム (SWITCH用) 5m	ブラック	4544859026584	○
CYBER・巻き取りHDMIケーブル (SWITCH用)	ブラック	4544859026652	○
CYBER・Premium HDMIケーブル 4K (PS4用)	0.8m	4544859028779	○
	1.5m.	4544859028786	○
	3m	4544859028793	○
CYBER・HDMIセレクター 3in1 (PS4/SWITCH用)		4544859027956	○
CYBER・レトロデザインHDMIセレクター 3in1		4544859028090	○
CYBER・USB LANアダプター (SWITCH用)	ブラック	4544859026058	○
CYBER・LANケーブル (SWITCH用) 2m	ブラック	4544859026539	○
	グリーン	4544859026546	○
	ピンク	4544859026553	○
	ブルー&レッド	4544859025877	○
CYBER・ネオンカラーイヤホン (SWITCH用)	ピンク&グリーン	4544859026959	○
CYBER・ハイブリッドイヤホン	グラファイトグレー	4544859028748	○
	シャンパンゴールド	4544859028762	○
	マリンブルー	4544859028755	○