

**Switch本体 最新バージョン14.0.0における  
弊社既存製品対応状況のお知らせ**

製品名	JANコード	対応状況	
CYBER・ジャイロコントローラー 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028359	○
	ブルー	4544859028366	
	レッド	4544859028373	
	グリーン	4544859028380	
	ピンク	4544859028397	
CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028304	○ ※1
	ブルー	4544859028311	
	レッド	4544859028328	
	グリーン	4544859028335	
	ピンク	4544859028342	
	ライトブルー×クリーム	4544859030512	
	クリーム×ライトブルー	4544859030529	
	ピンク×ホワイト	4544859030789	
	ホワイト×ピンク	4544859030796	
	ライトグリーン×クリーム	4544859030765	
クリーム×ライトグリーン	4544859030772		
CYBER・ジャイロコントローラー PRO 無線タイプ (SWITCH用)	ブルー×ホワイト	4544859031557	○
	ホワイト×ブルー	4544859031564	
	ブルー×ブラック	4544859031571	
	レッド×ブラック	4544859031588	
	ブラック	4544859031595	
CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH用)	ブラック	4544859031632	○
	ブルー	4544859031649	
	ホワイト	4544859031670	
	レッド	4544859031687	
CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH/ SWITCH 有機EL用)	ブラック	4544859032356	○
CYBER・キーボード付きダブルスタイルコントローラー (SWITCH/ SWITCH 有機EL用)	ブラック	4544859032363	○
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859029868	○
	ブルー	4544859029875	
	レッド	4544859029882	
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859029899	○ ※1
	ブルー	4544859029905	
	レッド	4544859029912	
	ピンク×ホワイト	4544859030307	
	ホワイト×ピンク	4544859030314	
	ライトグリーン×クリーム	4544859030321	
	クリーム×ライトグリーン	4544859030338	
	ライトブルー×クリーム	4544859030536	
クリーム×ライトブルー	4544859030543		
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ 2個セット (SWITCH用)	ブラック	4544859029929	○ ※1
	ピンク	4544859030345	
	ライトグリーン	4544859030352	
	ライトブルー	4544859030901	
CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028939	○
	ブルー	4544859028946	
	レッド	4544859028953	
	イエロー	4544859028960	
	クリアブラック	4544859028977	
CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4/ SWITCH用)	ブラック	4544859030017	○
	ブルー	4544859030024	
	レッド	4544859030031	

製品名		JANコード	対応状況
CYBER・ワイヤードコントローラー ミニ (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859031045	○
	ブルー	4544859031052	
	レッド	4544859031069	
CYBER・アーケードスティック (SWITCH/PS4用)	-	4544859029202	○ ※2
8BitDo Pro 2 Bluetooth gamepad	Gray Edition	4544859031724	○
	Black Edition	4544859031731	
	G Classic Edition	4544859031748	
CYBER・USB LANアダプター (SWITCH用)	-	4544859026058	○
CYBER・USB A to Type-C変換コネクタ付き有線LANアダプター (SWITCH/SWITCH Lite用)	-	4544859031090	○
CYBER・TV出力変換アダプター (SWITCH用)	-	4544859028854	△ ※3
CYBER・LANポート付きドック (SWITCH用)	-	4544859027352	○
CYBER・GCコントローラー変換アダプター (SWITCH用)	-	4544859028540	○
CYBER・マウス&キーボード変換アダプター (SWITCH/PS4用)	-	4544859030178	○
CYBER・コントローラーマクロアダプター (SWITCH用)	-	4544859030918	○
CYBER・USBキーボード (SWITCH用)	-	4544859026768	○
CYBER・ゲーミングキーボード (PS4/SWITCH用)	-	4544859031151	○
CYBER・USBキーボード (SWITCH/SWITCH 有機EL用)	-	4544859032370	○

※1：下記URLからコントローラーの最新情報を確認できます。

本体バージョンアップなどによってコントローラーが無線接続できなくなった際もご参照ください。

コントローラーの最新情報一覧『<https://www.cybergadget.co.jp/16621/>』

※2：「ボタンの割り当てを変える」機能は使用できません。

※3：Nintendo Switch（有機ELモデル）で使用する場合は、テレビに出力される映像の解像度が480pとなります。

※各製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂ほか各社のライセンス製品ではありません。