

**Switch本体 最新バージョン16.0.0における
弊社既存製品対応状況のお知らせ**

製品名	JANコード	対応状況	
CYBER・ゲーミングコントローラー HG 有線タイプ (SWITCH用) ※1	ブラック	4544859032806	○
	ホワイト	4544859032813	
CYBER・ゲーミングコントローラー HG 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859032783	○
	ホワイト	4544859032790	
	緋色	4544859033223	
	堇色	4544859033230	
	コバルトブルー	4544859033728	
CYBER・ゲーミングコントローラー ミニ HG 有線タイプ (SWITCH用) ※1	ブラック	4544859032844	○
	ホワイト	4544859032851	
CYBER・ゲーミングコントローラー ミニ HG 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859032820	○
	ホワイト	4544859032837	
	緋色	4544859033247	
	堇色	4544859033254	
	コバルトブルー	4544859033735	
CYBER・ジャイロコントローラー 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028359	○
	ブルー	4544859028366	
	レッド	4544859028373	
	グリーン	4544859028380	
	ピンク	4544859028397	
CYBER・ジャイロコントローラー 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028304	○ ※2
	ブルー	4544859028311	
	レッド	4544859028328	
	グリーン	4544859028335	
	ピンク	4544859028342	
	ライトブルー×クリーム	4544859030512	
	クリーム×ライトブルー	4544859030529	
	ピンク×ホワイト	4544859030789	
	ホワイト×ピンク	4544859030796	
	ライトグリーン×クリーム	4544859030765	
	クリーム×ライトグリーン	4544859030772	
	パープル×イエロー	4544859032875	
	イエロー×パープル	4544859032882	
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859029868	○
	ブルー	4544859029875	
	レッド	4544859029882	
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859029899	○ ※2
	ブルー	4544859029905	
	レッド	4544859029912	
	ピンク×ホワイト	4544859030307	
	ホワイト×ピンク	4544859030314	
	ライトグリーン×クリーム	4544859030321	
	クリーム×ライトグリーン	4544859030338	
	ライトブルー×クリーム	4544859030536	
	クリーム×ライトブルー	4544859030543	
	パープル×イエロー	4544859032899	
	イエロー×パープル	4544859032905	
CYBER・ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ 2個セット (SWITCH用)	ブラック	4544859029929	○ ※2
	ピンク	4544859030345	
	ライトグリーン	4544859030352	
	ライトブルー	4544859030901	

製品名	JANコード	対応状況	
CYBER・ジャイロコントローラー PRO 無線タイプ (SWITCH用)	ブルー×ホワイト	4544859031557	○
	ホワイト×ブルー	4544859031564	
	ブルー×ブラック	4544859031571	
	レッド×ブラック	4544859031588	
	ブラック	4544859031595	
CYBER・ジャイロコントローラー ライト 有線タイプ (SWITCH用)	ブラック	4544859028939	○
	ブルー	4544859028946	
	レッド	4544859028953	
	イエロー	4544859028960	
	クリアブラック	4544859028977	
CYBER・ワイヤードコントローラー ライト (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859030017	○
	ブルー	4544859030024	
	レッド	4544859030031	
CYBER・ワイヤードコントローラー ミニ (PS4/SWITCH用)	ブラック	4544859031045	○
	ブルー	4544859031052	
	レッド	4544859031069	
CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH用)	ブラック	4544859031632	○
	ブルー	4544859031649	
	ホワイト	4544859031670	
	レッド	4544859031687	
CYBER・ダブルスタイルコントローラー (SWITCH/SWITCH 有機EL用)	ブラック	4544859032356	○
	ブルー	4544859032646	
	レッド	4544859032653	
	ホワイト	4544859032660	
CYBER・キーボード付きダブルスタイルコントローラー (SWITCH/SWITCH 有機EL用)	ブラック	4544859032363	○
ドラえもん ジャイロコントローラー ミニ 無線タイプ (SWITCH/SWITCH 有機EL用)	スター	4544859032592	○
	ひみつ道具	4544859032592	
	フルーツ	4544859032615	
ドラえもん ワイヤレスコントローラー (SWITCH/SWITCH 有機EL用)	ペア	4544859033704	○
FIFAe ワイヤードコントローラー (SWITCH用/パソコン用)	ブラック	4544859033186	○
	ホワイト	4544859033193	
CYBER・アーケードスティック (SWITCH/PS4用)	-	4544859029202	○ ※3
8BitDo Pro 2 Bluetooth gamepad	Gray Edition	4544859031724	○
	Black Edition	4544859031731	
	G Classic Edition	4544859031748	
CYBER・USB LANアダプター (SWITCH用)	-	4544859026058	○
CYBER・USB A to Type-C変換コネクタ付き有線LANアダプター (SWITCH/SWITCH Lite用)	-	4544859031090	○
CYBER・TV出力変換アダプター (SWITCH用)	-	4544859028854	△ ※4
CYBER・LANポート付きドック (SWITCH用)	-	4544859027352	○
CYBER・GCコントローラー変換アダプター (SWITCH用)	-	4544859028540	○
CYBER・マウス&キーボード変換アダプター (SWITCH/PS4用)	-	4544859030178	○
CYBER・コントローラーマクロアダプター (SWITCH用)	-	4544859030918	○
CYBER・USBキーボード (SWITCH用)	-	4544859026768	○
CYBER・USBキーボード (SWITCH/SWITCH 有機EL用)	-	4544859032370	○
CYBER・ゲーミングキーボード (PS4/SWITCH用)	-	4544859031151	○

※1: パソコン用モデルの『CYBER・ゲーミングコントローラー HG 有線タイプ』『CYBER・ゲーミングコントローラー ミニ HG 有線タイプ』でも Nintendo Switch使用時の正常動作を確認済みです。

※2: 製品の出荷時期によっては、コントローラーのアップデートが必要な場合がございます。

以下URLからコントローラーの最新情報を確認できますので、ご参照ください。

【コントローラーの最新情報一覧】 <https://www.cybergadget.co.jp/16621/>

※3: 「ボタンの割り当てを変える」機能は使用できません。

※4: Nintendo Switch (有機ELモデル) で使用する場合は、テレビに出力される映像の解像度が480pとなります。

※各製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂ほか各社のライセンス製品ではありません。