



CYBER Gadget

CY-3DSSAB



CYBER セーブバンク (3DS用) 取扱説明書

©2014 CYBER Gadget Corporation. All Rights Reserved.

本製品を使用する前に必ずご覧ください。

ちいさなおこさまへ
かららず ほごしゃのかたと いっしょに よんでください。

はじめに

この度は「CYBER セーブバンク（3DS用）」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の正しい使い方をご理解いただくため、お使いになる前に必ずこの「取扱説明書」をよくお読みくださいますようお願ひいたします。また、サポートカード（商品保証書）、外箱は必ず大切に保管してください。紛失された場合、保証を受けられなくなってしまいますので、ご注意ください。

本製品について

「CYBER セーブバンク（3DS用）」（以降セーブバンク）は、長時間プレイしたゲームの大切なセーブデータをパソコンに保存できるアプリケーションソフトです。

- 本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂のライセンス製品ではありません。
- 本製品の著作者及び、製造、配布に関わるいかなる者も、当ソフトウェアの使用、または使用不能によって発生する損害に対する責任は、それが直接的であるか間接的であるか、必然的であるか偶発的であるかに問わらず負わないものとします。それは、その損害の可能性について、著作者が事前に知らされていた場合でも同様です。

使用上のご注意

- 本製品は日本国内向けWindows vista／7／8で使用できるアプリケーションソフトです。それ以外の機器では絶対に使用しないでください。
- 本製品のカードリーダーを極端な温度条件下でのご使用や保管、強いショック、乱暴な使用などは避けてください。
- 本製品を直射日光の当たる場所、熱を発するものの近くや高温になる場所、湿気の多い場所などには保管しないでください。
- 本製品の使用によるゲーム機本体、ゲームカードなどの破損につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。
- 本製品の使用によるセーブデータの破損、消失につきましては、いかなる場合も一切保証いたしませんのでご了承ください。
- 本製品を使用してゲームが動かなくなった時は、3DS本体の電源ボタンを押し続けてください。本体を強制終了することができます。
- 株式会社サイバーガジェットの許諾なしに、本製品を販売、複製、改変、貸与、譲渡することを禁止します。
- 本製品を無断でリバースエンジニアリングや逆アセンブルなどを行うことを禁止します。

目次


はじめに	p.02
本製品について	p.02
使用上のご注意	p.03
パッケージ内容	p.05
動作環境	p.05
セーブバンクを使うための準備	p.06
インストール	p.06
セーブバンクを使ってみよう！	p.07
画面の見方（メイン画面）	p.07
画面の見方（サブ画面）	p.09
セーブデータのバックアップ／編集	p.09
セーブデータのリストア	p.10
セーブデータの削除	p.11
設定画面	p.12
個人情報のお取扱について	p.13
お問い合わせ窓口のご案内	p.13

パッケージ内容


お買い上げいただいたセーブバンクには、次のものが含まれています。製品をお使いになる前に、必ずご確認ください。万が一、不足しているものがある場合は、お買い求めの販売店または弊社ユーザーサポートダイヤル（13ページ）までご連絡ください。



ゲームカードリーダー



CYBER セーブバンク
(3DS用)
セットアップガイド



サポートカード
(サイバーガジェット
商品保証書)

動作環境

- ・インターネットに接続できる、USBポートを搭載したWindowsパソコン（Windows Vista／7／8）※Windows XPの動作は保証致しかねます。

セーブバンクを使うための準備

セーブバンクをパソコンで使用するためには、始めにセーブバンクのインストールを行う必要があります。以下の手順に従って作業を行ってください。

※インストール作業を行う際は、パソコンをインターネットに接続されている状態にしてください。作業前に確認を行った上でインストールを行ってください。

インストール



インストーラー画面

①ダウンロードしたクライアントソフト（3DS-SBsetup.msi）を実行し、画面の指示に従ってインストールを行ってください。

※インストール時に「このデバイス ソフトウェアをインストールしますか？」と言うウインドウが表示された場合は、【インストール】をクリックしてインストールを進めてください。

②インストールが完了したら、【スタート】 - 【すべてのプログラム】 - 【CYBER Gadget】 - 【3DS Save Bank】の中にある【3DSSaveBank.exe】をクリックし、セーブバンクを起動してください。




インストール作業は、セーブバンクをはじめて使用する際に必要な準備です。一度この作業を行えば、以降は同様の作業を行う必要はありません。

セーブバンクを使ってみよう！

「CYBER セーブバンク（3DS用）」は、長時間プレイした大切なセーブデータをパソコンに保存できるPC用アプリケーションソフトです。さっそくセーブバンクを使ってみましょう。

画面の見かた（メイン画面）



① インフォメーション画面

ゲームカードリーダーに接続されているゲームの情報が表示されます。



ゲームカードが
未接続の状態



ゲームカードがカード
リーダーに接続されて
いる状態

型番 AYXZ

接続されているゲームカードの
型番が表示されます。

容量 000MB

ゲームカード内に保存されてい
るセーブデータのサイズです。

②セーブデータバックアップ

セーブデータのバックアップを行うための画面が表示されます。

セーブデータのバックアップ／編集…………… 09 ページ

③設定

バックアップを行うセーブデータの保存場所など、セーブバンクの設定画面が表示されます。

設定画面…………… 12 ページ

④ゲーム名

3DSのゲームタイトルが一覧で表示されます。

⑤セーブデータ名

セーブデータバックアップによってパソコンに保存されたセーブデータの一覧が表示されます。また、セーブデータ名をダブルクリックすると、セーブデータの編集画面が表示されます。

セーブデータのバックアップ／編集…………… 09 ページ

⑥登録数

パソコンにバックアップを行ったセーブデータの登録数が表示されます。

⑦タイムスタンプ

バックアップしたセーブデータの日付が表示されます。

⑧右クリックメニュー

バックアップをしたセーブデータに、マウスカーソルを合わせて右クリックを押すことで「リストア」「削除」のメニューが表示されます。


セーブデータのリストア…………… 10 ページ

セーブデータの削除…………… 11 ページ

画面の見かた（サブ画面）

セーブデータのバックアップ／編集

「セーブデータバックアップ」をクリックした時および、セーブデータ名をダブルクリックした時の編集時に表示される画面です。



①ゲームタイトル

バックアップ時にはカードリーダーに接続されているゲームカードの名称が、編集時には選択したゲームの名称が表示されます。

②セーブデータ名

パソコンに保存するセーブデータの名称を任意に入力することができます。セーブデータの名称は「最終ステージのセーブデータ」「最強装備のデータ」など、後で見た時にどのようなセーブデータを保存したのか分かるよう、分かりやすい名前をつける事をおすすめします。

③バックアップ（アップデート）／キャンセルボタン


バックアップ時：【バックアップ】をクリックするとセーブデータのバックアップが開始します。

編集時：【アップデート】をクリックすると編集したセーブデータ名が保存されます。

バックアップ／編集時：【キャンセル】をクリックするとセーブデータのバックアップをキャンセルします。

セーブデータのリストア

パソコンにバックアップしたセーブデータをゲームカードに書き戻します。
リストアを行うと、ゲームカード内のセーブデータは書き戻すセーブデータに上書きされますのでご注意ください。



① インフォメーション画面


書き戻すセーブデータの容量や型番、バックアップ時に入力したセーブデータ名が表示されます。

② はい／いいえボタン

[はい] をクリックするとセーブデータのリストアを開始します。[いいえ] をクリックすると、セーブデータのリストアをキャンセルします。

セーブデータの削除

パソコンにバックアップしたセーブデータを削除します。



設定画面



①バックアップを行う保存先の設定

保存先：クリックすると、セーブデータの保存先を選択するウィンドウが表示されます。セーブデータのバックアップ先を変更したい場合は変更し、変更が完了したら [OK] をクリックします。

保存：バックアップの保存先フォルダを変更した後、[保存] をクリックすると変更したフォルダが反映されます。

保存先フォルダを開く：クリックすると、バックアップの保存先フォルダが開きます。

②ゲームデータの初期化

ゲームカードリーダーに接続されているゲームカード内のセーブデータを、未使用状態（初期状態）に戻します。初期化を行うとセーブデータを元に戻すことはできなくなりますので、事前にバックアップを行った上で行う事をおすすめします。

個人情報のお取扱について

株式会社サイバーガジェットでは個人情報保護法の規定にもとづき、最大限の注意を払ってお客様の個人情報を取り扱います。詳しくは、サイバーガジェットホームページをご覧いただけますか、ユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

お問い合わせ窓口のご案内

本製品について、ご不明な点や故障と思われる点がある場合は、まず本書の「セーブバンクを使ってみよう！」をご覧ください。それでもなお解決されない場合につきましては、弊社ホームページをご覧いただけますか、下記のユーザーサポートダイヤルまでお問い合わせください。

サイバーガジェットホームページ：<http://www.cybergadget.co.jp/>

サイバーガジェットサポートセンター：☎03-5688-4766

【受付時間】10:00～12:00／13:00～18:00 [土日祝日および弊社休業日は除く]

※製品の仕様は、改良のため予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

※本書（取扱説明書）およびパッケージで使用されている画像は、実際の商品とは異なる場合があります。

※本書の複製及び、転載を固く禁じます。

<初版>



地球環境基金

サイバーガジェットは、美しいかけがえのない地球環境を守るために「地球環境基金」に協力しております。「地球環境基金」は、国と国民、企業が力を合わせることで資金を集め、地球環境保全に取り組む民間団体（NGO）の活動を支援しております。

独立行政法人 環境再生保全機構 地球環境基金ホームページ <http://www.erca.go.jp/jfge/>